

Einsenderanschrift*	
Firmenname:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
E-Mail zur Befundübermittlung:	

**LADR Zentrallabor
Dr. Kramer & Kollegen**

T: 04152 803-333
F: 04152 803-425
www.biofocus.de/bestellen



Rechnungsanschrift* (sofern abweichend)

Firmenname:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Chargen-Nr. des Bioindikators:	
Entnahme-Datum:	Entnahme-Ort:
Probenehmer (in Druckbuchstaben):	

Grund der Überprüfung (HYGSM01)¹

<input type="checkbox"/> Routine	<input type="checkbox"/> Wartung	<input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="checkbox"/> Nachkontrolle
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Angaben zur Geschirrspülmaschine:	Programm:	
Hersteller/Marke:	Temperatur:	
Typ:	<input type="checkbox"/> Eintankmaschine	<input type="checkbox"/> Mehrtankmaschine
Serien-Nr.:	<input type="checkbox"/> Haushaltsmaschine	

Bitte pro Auftragsschein nur ein Gerät / Anleitung zur Probenentnahme (siehe Rückseite)

Bemerkungen

¹ Angabe zur Laborerfassung

Anleitung der Probenentnahme zur Prüfung von Geschirrspülmaschinen

1 Bioindikatoren bestellen

Bioindikatoren (Prüfkörper) können Sie Online oder per Telefon bestellen:
LADR Biofocus Portal: www.biofocus.de/bestellen
E-Mail: kontakt@biofocus.de
T: 04152 803-333

2 Bestandteile des Probenahmesets:

- 1 x Auftragsschein LADR Auftragsschein – Prüfung Geschirrspülmaschine
- 8 x Bioindikatoren für die Geschirrspülmaschine
- 1 x Transportkontrolle
- 8 x sterile Röhrchen
- 1 x Doppelkammerbeutel
- 1 x Postbox (wiederverwendbar für Rücksendung)
- 1 x Rücksendeetikett

3 Einbringen der Bioindikatoren

Die 8 Bioindikatoren in der Maschine befestigen. Auf eine gute Verteilung innerhalb der Maschine ist zu achten. **Tipp:** Zur Befestigung eignen sich Kabelbinder oder Blumendraht.

4 Umgang mit der Transportkontrolle

Achtung! Die Transportkontrolle nicht in der Geschirrspülmaschine mitwaschen. Diese bitte unbenutzt an das Labor zurückschicken.

5 Ausfüllen des Auftragsschein

Für die korrekte Auswertung ist es erforderlich, dass alle Angaben auf dem Auftragsschein zur Prüfung der Geschirrspülmaschine auf der Vorderseite vollständig ausgefüllt sind.

Achtung! Einsenderadresse auf dem Auftragsschein nicht vergessen.

6 Programm starten

Die Geschirrspülmaschine sollte während der Überprüfung praxisingerecht beladen sein.

7 Bioindikatoren entnehmen

Wenn der Waschgang beendet ist, entnehmen Sie die Bioindikatoren aus der Geschirrspülmaschine. Je einen Bioindikator in ein Röhrchen überführen. **Achtung! Sterile Handschuhe oder sterile Pinzette nutzen.** Packen Sie die Röhrchen mit den Bioindikatoren in die **hintere** Kammer des Probenbeutels für den Rückversand. Legen Sie den ausgefüllten Auftragschein in die **vordere** Kammer des Probenbeutels. Verschließen Sie den Probenbeutel.


8 Rückversand

Für die Rücksendung packen Sie den Probenbeutel in die beiliegende Postbox und bringen das Rücksendeetikett an. Senden Sie die Postbox per Kurier oder Post an das **LADR Zentrallabor Dr. Kramer & Kollegen**.

9 Neuer Waschgang

Im Anschluss an die Probenahme sollte erneut ein Waschgang durchgeführt werden.

Anmerkung:

Gemäß DIN 10510/10512 sind zur hygienischen Überprüfung des Spülgutes 10 Abklatschuntersuchungen sowie eine Spülwasseruntersuchung vorgeschrieben. 

Die benötigten Probenahmematerialien können über das **LADR Biofocus-Portal: (www.biofocus.de/bestellen) bestellt werden.**